

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



STALKER PRIME

Руководство по использованию

Конструктивно сходное с пневматическим оружием изделие:
пистолет пневматический газобаллонный модели Stalker SPM.

ST-12051PM / SPM

Калибр: 4.5 мм
Источник энергии: баллон CO₂ 12 г
Система Нор-Ур: нет
Материал: пластик
Начальная скорость пули: до 120 м/с
Дульная энергия: до 3 Дж
Ёмкость магазина: 18 шариков
Общая длина: 161 мм
Масса: 370 г

Не игрушка. Необходим контроль взрослых. Перед использованием прочитайте инструкцию.
Неправильное или небрежное использование может привести к серьёзным травмам и смерти.

1. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ПИСТОЛЕТА



- 1 Мушка
- 2 Предохранитель
- 3 Магазин
- 4 Защёлка магазина
- 5 Курок
- 6 Целик
- 7 Ствол с резьбой на дульном срезе
- 8 Спусковой крючок
- 9 Отсек для баллона
- 10 Поджимной винт баллона

▲ ВНИМАНИЕ!

На дульном срезе предусмотрена резьба для установки имитатора ПБС (в комплект не входит).

2. ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ

1. Снятие с предохранителя:
опустить флажок предохранителя вниз.

ОГОНЬ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН



2. Постановка на предохранитель:
поднять флажок предохранителя вверх.

БЕЗОПАСНО: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВКЛЮЧЁН



▲ ВНИМАНИЕ!

Все манипуляции с пистолетом необходимо производить с включённым предохранителем!

3. УСТАНОВКА БАЛЛОНА CO₂ 12 г

1. Аккуратно сдвиньте накладку на рукоятке пистолета назад, как показано на рисунке.



2. Поворотом шестигранного ключа против часовой стрелки отверните поджимной винт баллона.



3. Установите баллон CO₂ в рукоятку.



4. Быстрым поворотом по часовой стрелке закрутите поджимной винт, чтобы проколоть баллон CO₂.



5. Сдвиньте накладку рукоятки пистолета вперёд, чтобы закрыть отсек с баллоном.



4. СНАРЯЖЕНИЕ ШАРИКОВ

1. Оттяните защёлку магазина до упора, как показано на рисунке.



2. Извлеките магазин.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



3. Оттяните подаватель шариков вниз до крайнего нижнего положения и зафиксируйте его в специальном пазе.



4. Заполните магазин стальными шариками калибра 4.5 мм через отверстие подачи шариков. Ёмкость магазина — 18 шариков. Освободите подаватель шариков из паза.

5. Установите магазин в рукоятку до щелчка.



Подача шарика в ствол не требуется: затвор у данной модели является неподвижным.

▲ ВНИМАНИЕ!

Стрельба из пистолета допускается только в специально предназначенных для этого местах.

5. СТРЕЛЬБА

1. Убедитесь, что на линии огня нет людей и животных.

2. Выключите предохранитель.

ОГОНЬ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН



3. Прицельтесь в мишень и нажмите на спусковой крючок.

4. Стрельба возможна как самовзводом, так и с предварительным взведением курка.

5. Окончив стрельбу, включите предохранитель.

БЕЗОПАСНО: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВКЛЮЧЁН



В целях вашей безопасности внимательно прочтите данное руководство, прежде чем пользоваться пистолетом

Этот пистолет предназначен для развлечения и тренировок. Во избежание неправильного использования, модификации или изменения конструкции, которые могут привести к поломке или несчастному случаю, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Чтобы получать удовольствие от стрельбы, соблюдайте правила использования.

1. Не держите палец на спусковом крючке, если не собираетесь стрелять.
2. Выбирайте для стрельбы безопасные мишени.
3. Если не стреляете из пистолета, обязательно держите его незаряженным и на предохранителе.
4. Как любой механизм, предохранитель может не сработать. Всегда осторожно обращайтесь с пистолетом, даже если он поставлен на предохранитель. Никогда не наводите пистолет на людей.
5. Избегайте рикошета. Никогда не стреляйте в твёрдые плоские поверхности, а также по воде.
6. Храните пистолет вне досягаемости для маленьких детей.
7. Всегда проверяйте состояние пулеуловителя перед стрельбой и после. Замените пулеуловитель, если он изношен или есть вероятность рикошета.
8. Всегда используйте лишь высококачественные стальные шарiki калибра 4.5 мм. Никогда не используйте: 1) шарiki калибра более 4.5 мм; 2) шарiki с неровной поверхностью; 3) шарiki, которыми уже стреляли; 4) предметы, не предназначенные для стрельбы из данного пистолета.
9. Не подвергайте баллоны CO₂ воздействию температур свыше 50 °C (122 °F). При температуре свыше 50 °C (122 °F), баллоны CO₂ могут перегреться и взорваться.
10. Если уронили пистолет, обязательно проверьте его работоспособность.
11. Если не собираетесь использовать пистолет в течение длительного времени, после стрельбы всегда извлекайте из него баллон CO₂, плавно откручивая поджимной винт для выпуска газа.

Поставщик / Импортёр / Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара: ООО «ПОИНТЕР», адрес: 190020, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Екатерингофский, ул. Курляндская, д. 28, литера В, помещ. 54-Н, ком. 106



Сделано в Китае

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

STALKER

Гарантия 1 (один) месяц (со дня продажи) Дата продажи: _____

Наименование торгующей организации: _____

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

(претензий к работе и внешнему виду товара не имею)

✓ Прочтите данное руководство, прежде чем пользоваться пистолетом.



✓ Во время стрельбы обязательно пользуйтесь защитными очками.



✗ Никогда не направляйте пистолет и не стреляйте в людей или животных. Демонстрация данного пневматического пистолета в общественном месте опасна и может быть противозаконна.



✓ Прежде чем начать стрельбу и во время неё всегда оценивайте окружающую обстановку. Выбирайте безопасные места для стрельбы.



✗ Во избежание травм от случайного выстрела не заглядывайте в ствол пистолета.



✓ Транспортировку пневматического пистолета осуществляйте в закрывающемся кейсе. Убедитесь, что пистолет разряжен и на предохранителе.



✗ Не разбирайте и не модифицируйте ваш пневматический пистолет. Подобные действия приведут к отмене гарантии и могут сделать пистолет небезопасным для использования.

